# Betriebsmeldemodul

für Calio

## Zusatzbetriebsanleitung





#### Impressum

Zusatzbetriebsanleitung Betriebsmeldemodul

Original betriebsanleitung

Alle Rechte vorbehalten. Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers weder verbreitet, vervielfältigt, bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden. Generell gilt: Technische Änderungen vorbehalten.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 06.04.2018



## Inhaltsverzeichnis

1	Allg	emeines	4			
2	Lagerung					
3	Besc	chreibung	6			
	3.1	Verwendbarkeit	. 6			
	3.2	Allgemeine Beschreibung	. 6			
	3.3	Betriebsart auswählen	. 6			
		3.3.1 Nur Betriebsmeldung	. 6			
		3.3.2 Betrieb/Alarmmeldung	. 7			
	3.4	Anbindung an Modbus	. 7			
	3.5	Parametrierung	. 8			
	3.6	Technische Daten	10			
4	Zug	ehörige Unterlagen	11			
	4.1	Klemmenplan	11			
5	EU-I	Konformitätserklärung	14			

## **1** Allgemeines

Diese Zusatzbetriebsanleitung gilt zusätzlich zur Betriebs-/ Montageanleitung. Alle Angaben der Betriebs-/ Montageanleitung müssen beachtet werden.

Tabelle 1: Relevante Betriebsanleitungen

Baureihe	Drucksachennummer der Betriebs-/ Montageanleitung
Calio	1157.82

Herstellerdokumentation Für Zubehör und/oder integrierte Maschinenteile die entsprechende Dokumentation des jeweiligen Herstellers beachten.

## 2 Lagerung

Die Einhaltung der Umgebungsbedingungen bei der Lagerung sichert die Funktion des Zubehörs auch nach längerer Lagerung. Bei sachgemäßer Lagerung ist ein Schutz bis maximal 12 Monate gegeben.

 Tabelle 2: Umgebungsbedingungen Lagerung

Umgebungsbedingung	Wert
Relative Feuchte	maximal 85 % (keine Kondensation)
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +70 °C

- 1. Gerät trocken und in Originalverpackung lagern.
- 2. Gerät sollte in einem trockenen Raum bei möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit lagern.
- 3. Starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vermeiden.

## 3 Beschreibung

#### 3.1 Verwendbarkeit

Das Betriebsmeldemodul wird mit Hilfe des KSB Service-Tools eingestellt und aktualisiert. Dazu steht ein spezifischer DTM (Device Type Manager) zu Verfügung. Das Service-Tool und DTM kann kostenlos über die KSB-Homepage heruntergeladen werden.

Link zum Download: http://www.ksb.com/ksb-de/Produkte\_Leistungen/Automation/ Automations-Software

#### 3.2 Allgemeine Beschreibung

Das ESM-Modul kommuniziert über Modbus mit max. 6 angeschlossenen Pumpen und wird dazu an das Modbus-Klemmenpaar der Pumpen angeschlossen (siehe Betriebsanleitung Pumpe).

Das Betriebsmeldemodul bietet

- 6x potenzialfreier Relaiskontakt
- 1x Modbus-RTU-Schnittstelle

Die Belegung der potenzialfreien Meldungen kann mit dem ServiceTool verändert werden.

Der Relaiskontakt, welcher einer Pumpe zugewiesen ist, schaltet durch, wenn die Auswertung des Holdingregisters der betreffenden Pumpe den Zustand "Betrieb" oder "Pumpe Start" ergibt.

Das betreffende Relais des Betriebsmeldemoduls schaltet in folgenden Fällen.

- 1. Wenn die Pumpe durch Anlegen oder Trennen der Versorgungsspannung 230 VAC in Betrieb geht bzw. abschaltet (Klemmenpaar RUN muss gebrückt sein).
- 2. Wenn die Pumpe bei anliegender Versorgungsspannung 230 VAC mittels Klemmenpaar RUN durch ein externes Signal ein-/ausgeschaltet wird.
- 3. Wenn bei Pumpen eine Störung E01-E04 oder E06 anliegt und die Pumpe abschaltet.



### HINWEIS

Die Meldung E05 führt nicht zum Abschalten der Pumpe (Warnung).

#### 3.3 Betriebsart auswählen

Das ESM-Modul kann in zwei verschiedenen Konfigurationen betrieben werden.

#### 3.3.1 Nur Betriebsmeldung

In der Konfiguration "Nur Betriebsmeldung" können maximal 6 Pumpen auf Betrieb überwacht werden. Dazu wertet das ESM-Modul den jeweiligen Datenpunkt "Pumpenstatus" (Holdingregister 07 D9) der einzelnen Pumpen aus und schaltet das der Pumpe zugewiesene Relais, wenn das Register den Wert ändert.

#### Tabelle 3: Parameter

Parameter	Register	Länge [Byte]	Тур	Einheit	Zugriffsart
Pumpenstatus	07 D9	00 01	UINT16	0 = Pumpe Stop	R
				1 = Pumpe in Betrieb	

Dazu muss der Parameter 3-1-1 Betriebsart über das Servicetool (Pactware) auf "Nur Betriebsmeldung" eingestellt werden.



247 # Parameter			4 Þ ×
Datei Gerätedaten Ansicht Hilfe			
36 🐢 🗶 💁 🧶 🐢 36			
Parameter			4 ⊳ ×
KSB Calio ESM DTM	3 Einstellungen		
1 Betrieb     3 Einstellungen	3-1 Betriebsart		
4 Information	3-1-1 Betriebsart	Nur Betriebsmeldung 👻	
	3-2 Modbus		
	3-2-1 Adr. Pumpe 1	17	
	3-2-2 Adr. Pumpe 2	18	
	3-2-3 Adr. Pumpe 3	19	
	3-2-4 Adr. Pumpe 4	20	
	3-2-5 Adr. Pumpe 5	21	
	3-2-6 Adr. Pumpe 6	1 22	
	3-2-7 Baudrate	Baudrate 19200 👻	
	3-2-8 Parity	EVEN	

Abb. 1: Screenshot Nur Betriebsmeldung

#### 3.3.2 Betrieb/Alarmmeldung

In der Konfiguration "Betrieb/Alarmmeldung" können nur max. 3 Pumpen überwacht werden.

Für jede überwachte Pumpe gibt es ein Relais, das den Pumpenbetrieb anzeigt und ein zusätzliches Relais, das im Fehlerfall eine Sammelstörmeldung ausgibt. Dazu wird zusätzlich zu dem Datenpunkt "Pumpenstatus" auch der "Fehlervektor" ausgewertet.

#### Tabelle 4: Parameter Pumpenstatus

Parameter	Register	Länge [Byte]	Тур	Einheit	Zugriffsart
Pumpenstatus	07 D9	00 01	UINT16	0 = Pumpe Stop 1 = Pumpe in Betrieb	R

#### Tabelle 5: Parameter Fehlervektor bicodiert

Parameter	Register	Länge [Byte]	Тур	Einheit	Zugriffsart
Fehlervektor	07 D0	00 02	UINT16	Bit 0 = Fehlercode E01	R
bitcodiert				Bit 1 = Fehlercode E02	
				Bit 2 = Fehlercode E03	
				Bit 3 = Fehlercode E04	
				Bit 4 = Fehlercode E05	
				Bit 5 = Fehlercode E06	

Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter 3-1-1 Betriebsart über das Service-tool (Pactware) auf "Betrieb/Alarmmeldung" umgestellt werden.

247 # Parameter			4 ⊳ ×
Datei Gerätedaten Ansicht Hilfe			
🕹 💷 😫 🕼 🕸			
Parameter			4 Þ 🗙
KSB Calio ESM DTM	3 Einstellungen		
1 Betrieb     3 Einstellungen	3-1 Betriebsart		
4 Information	3-1-1 Betriebsart	Betrieb/Alarmmeldun 💌	
	3-2 Modbus		
	3-2-1 Adr. Pumpe 1	17	
	3-2-2 Adr. Pumpe 2	18	
	3-2-3 Adr. Pumpe 3	19	
	3-2-7 Baudrate	Baudrate 19200 👻	
	3-2-8 Parity	EVEN	

Abb. 2: Screenshot für Bertieb/Alarmmeldung

#### 3.4 Anbindung an Modbus

Das Modul bietet eine Modbus-(RTU)-Schnittstelle, die unmittelbar zur Einbindung in ein Modbus-Netzwerk genutzt wird. Die Modbus-Schnittstelle ist als RS485-Schnittstelle mit Modbus-(RTU)-Protokoll gemäß Spezifikation v1.1b ausgeführt.

#### Tabelle 6: Modbus

<b>B</b>				
Parameter	Beschreibung/wert			
Klemmenquerschnitt	max. 1,5 mm²			
Schnittstelle	RS485 (TIA-485A) optisch isoliert			
Busanschluss	Geschirmte Busleitung, paarweise verdrillt, 1x 2x 0,5 mm <sup>2</sup>			
Leitungslänge	Maximal 1000 m, Stichleitung nicht zulässig, bei Kabellängen >30 m sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um Schutz vor Überspannungen zu gewährleisten.			
Wellenwiderstand	120 Ohm (Leitungstyp B nach TIA 485-A)			
Datenraten [Baud]	2.400, 4.800, 9.600, 19.200 (WE)			
Protokoll	Modbus RTU-Standard			
Datenformat	8 Datenbits, Parität EVEN, 1 Stoppbit			
Modbusadresse	ID #17 (WE)			

Siehe hierzu auch Betriebsanleitung Pumpe, Kapitel Anschluss an Bussysteme mit Modbus.

Wird das Modul als Endgerät im Feldbus-System betrieben oder wird eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem Feldbus-Gateway hergestellt, müssen zur Sicherstellung einer korrekten Betriebsweise die Abschlusswiderstände auf der Platine gesetzt werden. Dies kann durch einfache Weise über DIL-Schalter S1 geschehen. (⇔ Kapitel 4.1, Seite 11)



Abb. 3: DIL-Schalter S1

Tabelle 7: Belegung DIL-Schalter

DIL-Schalter	Anschluss	Beschreibung	Werkseinstellun	
			g	
1	ModBus RTU	RS485-Terminierung	ON	
2		RS485-Terminierung	ON	
3		Galvanisch getrennter GND (verbindet RS485-GND mit Common-GND)	OFF	
4	System-Bus	CAN-Terminierung	ON	
5		CAN-Terminierung	ON	
6	nicht belegt		OFF	

#### 3.5 Parametrierung

Die Modbus-Adresse jeder Pumpe ist über das KSB-Servicetool mit Hilfe des gerätespezifischen DTM einstellbar. Dazu bitte die benötigte Software von der KSB Hompage herunterladen.

Link: http://www.ksb.com/ksb-de/Produkte\_Leistungen/Automation/Automations-Software



Um sich mit dem ESM-Modul zu verbinden, muss das Servicekabel an die Service-Schnittstelle (Stecker 1, (⇔ Kapitel 4.1, Seite 11)) des Moduls angeschlossen werden. Danach Pactware starten und eine "Automatische Geräte-Erkennung" durchführen.

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt	Ger	ätedaten Verbindu	Extras	Fenster	Hilfe
Projekt 4 :	\$	Verbindung trennen Topology-Scan Automatische Geräte-Erkennung			
Geräte Tag 🚺 🛟 Geräte Typ (DTM)					
HOST PC					
	-0	Gerät hir	nzufügen		

Abb. 4: Parametrierung

Nun wird die Topologie aufgebaut und eine Verbindung zum Gerät hergestellt. Im Menü 1 "Betrieb" wird der aktuelle Status der einzelnen Pumpen angezeigt.





Abb. 5: Parametereinstellungen

Im Menü 3 "Einstellungen" kann die Betriebsart (Parameter 3-1-1 (⇔ Kapitel 3.3, Seite 6) ) sowie die Modbus-Adressen der einzelnen Pumpen (Parameter 3-2-1 bis Parameter 3-2-6) und die Kommunikationseinstellungen (Parameter 3-2-7 Baudrate und 3-2-8 Parity) eingestellt werden.

Die Default-Einstellungen sehen wie folgt aus:

- D -X

PACTware	1 61		
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Gerätedaten	Extras Fenster Hilfe		
			4.5
Geräte Tag () () Geräte Typ (DTM) Datei Gi	erätedaten Ansicht Hilfe		4 P .
B HOST PC	0.00		
□ ₩ 0	er]		4.6
	Calio ESM DTM 3 Einstellung	gen	
# 10 # 20	Betrieb Finstellungen	osart	
1 4 1 1 4	Information 3-1-1 Be	triebsart Nur Betriebsmeldu	ng 👻
	3-2 Modb	us	
	3-2-1 Ad	Ir. Pumpe 1	
	3-2-2 Ad	Ir. Pumpe 2 0	
	3-2-3 Ad	Ir. Pumpe 3 0	
	3-2-4 Ad	Ir. Pumpe 4 0	
	3-2-5 Ad	Ir. Pumpe 5 0	_
	3-2-6 Ad	Ir. Pumpe 6 0	
	3-2-7 Ba	udrate Baudrate 19200	•
	3-2-8 Pa	rity EVEN	•
Onlin	Device / valid Modified		
V Administrat	tor		

Abb. 6: Default-Einstellungen

Um die Modbus-Adresse der Pumpe zu ändern, muss eine 1-zu-1-Modbusverbindung zwischen der Pumpe und dem ESM-Modul hergestellt werden. Danach den Parameter 3-2-1 Adr. Pumpe 1 auf die Default Adresse (17) der Pumpe einstellen. Nun kann durch erneutes Ändern des Parameters 3-2-1 die Modbus-Adresse der Pumpe beliebig geändert werden.

Die Modbus-Adressen der Pumpen können auch unabhängig vom ESM mit jedem Modbusmaster geändert werden. Dazu muss das entsprechende Register, wie in der Betriebsanleitung Pumpe beschrieben, mit dem neuen Wert der Adresse überschrieben werden.

#### Tabelle 8: Modbusadresse

Parameter	Register	Länge [Byte]	Тур	Einheit	Zugriffsart
Modbusadresse	0B B9	00 01	UINT16	0 - 240, Defaultadresse 17	R/W

HINWEIS
Write Parameter können nur geändert werden, wenn die Betriebsart "Modbus" an der jeweiligen Pumpe aktiviert ist (siehe Betriebsanleitung Pumpe).

#### 3.6 Technische Daten

Markmal	Wert
Spannungsversorgung	9-30 VDC
Schutzart	IP20
Schaltvermögen Einzelmeldungen	30 V/1 A
Gehäuseausführung	Hutschienengehäuse
Gewicht	0,3 kg



## 4 Zugehörige Unterlagen



#### Service-Schnittstelle 2 1 Spannungsversorgung 9-30 VDC 3 4 Nicht belegt Nicht belegt 5 Nicht belegt 6 Nicht belegt Anschluss Modbus-RTU 7 8 Nicht belegt 9 Potenzialfreie Betriebsmeldung 1 10 Potenzialfreie Betriebsmeldung 2 11 Potenzialfreie Betriebsmeldung 3 12 Potenzialfreie Betriebsmeldung 4 13 Potenzialfreie Betriebsmeldung 5 14 Potenzialfreie Betriebsmeldung 6 15 Abschlusswiderstände Modbus-RTU R 1-6 Relais 1-6



Abb. 8: Beispiel Verdrahtung





Abb. 9: Anbindung Modbus





## 5 EU-Konformitätserklärung

Hersteller:

KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Deutschland)

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt:

## Betriebsmeldemodul

### Seriennummernbereich: 2018w01 bis 2019w52

- allen Bestimmungen der folgenden Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:
  - Richtlinie 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit"
  - Richtlinie 2014/35/EU "Niederspannung"

Weiterhin erklärt der Hersteller, dass:

- die folgenden harmonisierten internationalen Normen zur Anwendung kamen:
  - EN 60439-1,
  - EN 61000-6-2, EN 55022

Die EU-Konformitätserklärung wurde ausgestellt: Frankenthal, 01.02.2018

mlla-

Joachim Schullerer Leiter Produktentwicklung Pumpensysteme und Antriebe KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Straße 9 67227 Frankenthal



KSB SE & Co. KGaA Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany) Tel. +49 6233 86-0 www.ksb.com