-weishaupt-

manual

Montage- und Betriebsanleitung



1 Ber	nutzerhinweise	6
1.1	Benutzerführung	6
1.1.1	Symbole	6
1.1.2	Zielgruppe	6
1.2	Gewährleistung und Haftung	7
2 Sic	herheit	8
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch Solar	8
2.2	Sicherheitsmaßnahmen	8
2.3	Elektrischer Anschluss	8
2.4	Entsorgung	8
3 Pro	duktbeschreibung	9
3.1	Typenschlüssel	9
3.2	Varianten	10
3.2.1	Solargestützte Warmwasserbereitung	10
3.2.2	Solargestützte Warmwasserversorgung sowie Heizungsunterstützung) - 1 - 1
303	Unabhängige Regelung mit WCM-ES und W/CM-SOI	10
33		1/
0.0 3 3 1	Flaktrische Daten	14
332		14
3.3.3	Umgebungsbedingungen	14
4 Mo	ntage	. 15
4.1	Fernbedienstation WCM-FS (modul control)	15
4.2	Solarregler WCM-SOL (modul solar)	16
5 Ele	ktroinstallation	. 17
5.1	Fernbedienstation WCM-FS (modul solar)	17
5.2	Solarregler WCM-SOL (modul solar)	17
5.2.1	Gehäusedeckel öffnen	17
5.2.2	Solarregler WCM-SOL (modul solar) anschließen	18
5.2.3	Anschlussplan Solarregler WCM-SOL (modul solar)	19
6 Bec	dienung	20
6.1	Bedienfeld Fernbedienstation WCM-FS 2.0 (modul control)	20
6.2	Standardanzeige	21
6.3	Betriebsanzeigen Solarregler WCM-SOL (modul solar)	22
6.4	Benutzer-Ebene	23
6.4.1	Menüstruktur Benutzer-Ebene	23

6.5	Fachmann-Ebene	25
6.5.1	Menüstruktur Fachmann-Ebene	27
6.5.2	Konfiguration WCM-SOL	29
6.5.3	Ausgang VA1 einstellen	30
6.5.4	Ausgangstest	31
6.5.5	Pufferschaltdifferenz einstellen	32
6.5.6	Pufferüberhöhung einstellen	33
6.5.7	Sommer- /Winterumschaltung	34
6.5.8	Minimalen Volumenstrom einstellen	35
6.5.9	Maximalen Volumenstrom einstellen	36
6.5.10	Kollektorfrostschutz	38
6.5.11	Tyfocor	39
6.5.12	Rentabilitätsschwelle: Solarertrag vs. Pumpenstrom	40
6.5.13	Einschaltschwelle Solarpumpe	41
6.5.14	Schaltdifferenz Solarpumpe Ein	42
6.5.15	Volumenstrom Regelstrategie	43
6.5.16	Schaltdifferenz Solarpumpe Aus	44
6.5.17	Solarer Überschuss (SOL Überschuss)	45
6.5.18	Solare Rückkühlung	47
6.5.19	Solar Prio HZ	48
6.5.20	Solar Prio WW	50
6.6	Informationen	52
661	Puffer/Weiche	52
662	Statusanzeige im Solarregler WCM-SOL (modul solar)	53
6.6.3	DTR Temperaturen	54
6.6.4	WHP Temperaturen	55
665	Kollektorkreis	56
666	Solarer Ertragszähler	57
667	Solar-Ertrag gesamt	58
668	Statistik	59
67	Reset WCM-SOI	60
6.8	Neukonfiguration WCM-SQL bei Installationsänderung	60
6.9	Handfunktion WCM-SOI	61
6.10	Notbetrieb WCM-SOI	61
6.11	Reset WCM-FS	62
0.11		02
7 Inbet	riebnahme	63
7.1	Voraussetzungen	63
7.1.1	Adresse am WCM-SOL einstellen	63
7.2	Inbetriebnahmeschritte an der Fernbedienstation WCM-FS	64
7.2.1	Sprache einstellen	64
7.2.2	Adresszuordnug der Fernbedienstation WCM-FS einstellen	65
7.2.3	Sol Schema	66
7.2.4	Verwendung B3	67
7.2.5	Kollektor Anzahl einstellen	67
7.2.6	Typ WHPSol einstellen	68
7.2.7	AP Max	69
7.2.8	AP Min	70

8 Hinv	weise zur Optimierung der Betriebsweise der Anlage	. 71
8.1	A-Parameter	72
9 Feh	lersuche	. 73
9.1	Fehlercode	73
10 Sch	utzfunktionen	. 74
10.1	Pumpenstandschutz	74
10.2	Frostschutz Kollektorkreis	74
10.3	Frostschutz Speicher/Puffer	74
10.4	Anlagenfrostschutz	74
10.5	Überhitzungsschutz Kollektorkreis	74
10.6	Überhitzungsschutz Speicher (Schema 1)	74
10.7	Überhitzungsschutz Puffer (Schema 2)	75
11 Tec	hnische Unterlagen	. 76
11.1	Fühlerkennwerte	76
12 Noti	zen	. 77
13 Stic	hwortverzeichnis	. 79

1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Originalbetriebsanleitung

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geräts und muss am Einsatzort aufbewahrt werden.

1.1 Benutzerführung

1.1.1 Symbole

GEFAHR	Unmittelbare Gefahr mit hohem Risiko. Nichtbeachten führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.
WARNUNG	Gefahr mit mittlerem Risiko. Nichtbeachten kann zu Umweltschaden, schwerer Körperverletzung oder Tod führen.
VORSICHT	Gefahr mit geringem Risiko. Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder leichter bis mittlerer Körperverletzung führen.
Ĩ	Wichtiger Hinweis.
•	Fordert zu einer direkten Handlung auf.
✓	Resultat nach einer Handlung.
•	Aufzählung.
	Wertebereich.

1.1.2 Zielgruppe

Diese Montage- und Betriebsanleitung wendet sich an Betreiber und qualifiziertes Fachpersonal. Sie ist von allen Personen zu beachten, die am Gerät arbeiten.

Arbeiten am Gerät dürfen nur von Personen mit der dafür notwendigen Ausbildung oder Unterweisung durchgeführt werden.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen nur am Gerät arbeiten, wenn sie von einer autorisierten Person beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden.

Kinder dürfen nicht am Gerät spielen.

1 Benutzerhinweise

1.2 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Fernbedienstation,
- Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,
- Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels,
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
- keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen,
- höhere Gewalt.

2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Solar

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 und das Solarmodul WCM-SOL 1.0 home sind geeignet für die Regelung einer Solaranlage. Ein Heizsystem mit bis zu 8 Heizkreise (ein direkter Heizkreis und 7 gemischte Heizkreise) und einem Weishaupt-Brennwertkessel kann somit Solar (Heizung- und Warmwasserbetrieb) gestützt werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch als der oben beschriebene gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet Weishaupt nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie aller eventuellen weiteren Unterlagen, die zusätzlich zu der hier vorliegenden Bestandteil des Lieferumfanges sind.

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht dem anerkannten Stand der Technik sowie den sicherheitstechnischen Regeln. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für den Benutzer oder dritte Personen bzw. eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsrelevante Mängel müssen umgehend beseitigt werden.

2.3 Elektrischer Anschluss

Bei allen Arbeiten an spannungsführenden Teilen:

- Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 und örtliche Vorschriften beachten,
- Werkzeuge nach EN 60900 verwenden.

2.4 Entsorgung

Die Fernbedienstation WCM-FS und der Solarregler WCM-SOL gehören nicht in den Hausmüll. Dafür sorgen, dass die Geräte ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Geräte unterliegen dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG). Daher ist eine kostenlose Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle möglich.

3 Produktbeschreibung

3.1 Typenschlüssel

WCM	Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-FS	Typ: Fernbedienstation
2.0	Konstruktionsstand
WCM	Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-SOL	Typ: Solarmodul
1.0	Konstruktionsstand
home	Ausbaustufe

Kompatibität

In untenstehender Tabelle wird die Kompatibilität der einzelnen WCM-Komponenten zueinander dargestellt.

	WCN	NO. THE MON	12.0. 2.0. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	EN 1.0	EHN 22.0	EN 2.1	50 ^{1,0}	0: 11 NO	0.22
WCM-FS 1.0		С	А	А	В	В	A*	A*	
WCM-FS 2.0	С		А	A	А	A	A	А	
WCM-EM 1.0	А	А		С	С	В	Α	А	
WCM-EM 2.0	А	А	С		С	В	A	А	
WCM-EM 2.1	В	А	С	С		A	A	Α	
WCM-SOL 1.0	В	А	В	В	Α	D	D	D	
WCM-KA 1.0	A	А	A	A	Α	D	D	D	
WCM-KA 2.0	А	А	А	А	А	D	D	D	

А	Volle Funktionalität
A*	Volle Funktionalität (ab Version WCM-FS 1.0 V196.27)
В	Kompatibel, der jeweils ältere Baustand beschränkt den Funktions- umfang
С	Können in einem System zusammen existieren.
D	Können nicht mehrfach/kombiniert innerhalb eines Systems einge- setzt werden.

3.2 Varianten

3.2.1 Solargestützte Warmwasserbereitung

Im Anlagenbeispiel wird der Solarregler über die WCM-FS, Adresse #1 bedient. Der Außenfühler wird an der WTC Adresse #A angeschlossen. Die Warmwasserladung erfolgt über die WTC Adresse #A.

i]

Die Bedienung des Solarreglers erfolgt an der FS, die gemäß der Adresseinstellung die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mögliche Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1 + EM-HK#2 und EM-HK#2. Die WTC ist auf Adresse #A einzustellen.



Legende:

- FS: Fernbedienstation WCM-FS
- B1: Außentemperaturfühler
- B3: Warmwassertemperaturfühler
- M7: Zirkulationspumpe
- M7.1: Bypasspumpe
- T1: Kollektorfühler
- T2: Speicherfühler unten
- T3: Solar Vorlauffühler
- T4: Solar Rücklauffühler
- V1: FlowRotor
- PS: Pumpe Solar
- F3: Thermostatisches Mischventil

Hinweise:

- 1. WCM-Sol: P317 = WASol
- 2. WCM-Sol: P801 = Bypass
- 3. WTC Adresse: P12 = A
- 4. WTC P13 = 6 (WW-Zirkulationspumpe)

ĩ

3 Produktbeschreibung

3.2.2 Solargestützte Warmwasserversorgung sowie Heizungsunterstützung

Im Anlagenbeispiel wird der Solarregler von der WCM-FS, Adresse #L oder #2 bedient. Der Außenfühler wird an der WTC Adresse #A angeschlossen. Die Warmwasserladung erfolgt über die WTC Adresse #A.

Die Bedienung des Solarreglers erfolgt an der FS, die gemäß der Adresseinstellung die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mögliche Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1 + EM-HK#2 und EM-HK#2. Die WTC ist auf Adresse #A einzustellen.



Legende:

- FS: Fernbedienstation WCM-FS
- EM: Erweiterungsmodul WCM-EM
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B10: Pufferfühler oben
- B11: Pufferfühler unten
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- M3: Umschaltventil Warmwasser
- M7: Zirkulationspumpe
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- M7.1: Bypasspumpe
- T1: Kollektorfühler
- T2: Speicherfühler unten
- T3: Solar Vorlauffühler
- T4: Solar Rücklauffühler
- V1: FlowRotor
- PS: Pumpe Solar
- F3: Thermostatisches Mischventil

Hinweise:

- 1. WCM-Sol: P317 = WES-C
- 2. WCM-Sol: P801 = Bypass
- 3. WTC Adresse: P12 = A
- 4. WTC P13 = 4 (3-Wege-Umschaltventil)
- 5. WTC P14 = 6 (WW-Zirkulationspumpe)

3.2.3 Unabhängige Regelung mit WCM-FS und WCM-SOL

Im Anlagenbeispiel wird der WCM-SOL von der WCM-FS#2 bedient. Der Außenfühler wird am WCM-EM-HK#2 angeschlossen. Der Außentemperaturwert wird über den eBUS an alle angeschlossenen Heiz- und Warmwasserladekreise übermittelt. Die WW-Ladung erfolgt über das WCM-EM-WW#8. Über den Ausgang VA 1 kann ein Freigabekontakt für einen Fremdwärmeerzeuger geschaltet werden. Die Betriebsbedingungen des Wärmeerzeugers sind nach Herstellerangaben einzuhalten (ggf. durch bauseitigen Kesselregler).

 Die Bedienung des Solarreglers erfolgt an der FS, die gemäß der Adresseinstellung die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mögliche Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1+EM-HK#2 und EM-HK#2.



Eine Zonenregelung mit lokal angeschlossenem Außenfühler an weiteren Erweiterungsmodulen WCM-EM ist möglich.



Legende:

- FS: Fernbedienstation WCM-FS
- EM: Erweiterungsmodul WCM-EM
- B1: Außenfühler
- B3: Warmwasserfühler
- B10: Pufferfühler oben
- B11: Pufferfühler unten
- B62: Vorlauffühler Heizkreis 2
- M3: Umschaltventil Warmwasser
- M7: Zirkulationspumpe
- M22: Pumpe Heizkreis 2
- M42: Mischventil Heizkreis 2
- T1: Kollektorfühler
- T2: Speicherfühler unten
- T3: Solar Vorlauffühler
- T4: Solar Rücklauffühler
- V1: FlowRotor
- PS: Pumpe Solar
- F3: Thermostatisches Mischventil

- Hinweise:
- 1. WCM-Sol: P317 = WES-C
- 2. WCM-Sol: P801 = FreigWEZ

3.3 Technische Daten

3.3.1 Elektrische Daten

	WCM-FS	WCM-SOL
Netzspannung/Netzfrequenz	-	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme max.	-	5 VA
Vorsicherung max.	-	16 A
Gerätesicherung intern	-	6,3 A
Schutzart	-	IP 31
Schutzklasse	11 (nach EN 60730)	l (nach EN 60730)
Nennstrom Ausgang M1	-	max. 5 A* / **
Nennstrom Ausgang VA1	-	max. 2 A

* für elektronische Hocheffizienz Pumpen max 2 Ampere. Bei größerer Stromaufnahme separates Relais erforderlich.

** Stromaufnahme von Ausgang M1 und Versorgungsspannungs- Ausgang darf maximal 5A betragen.

3.3.2 Zulassungsdaten

Gerät geprüft nach EN 60730

3.3.3 Umgebungsbedingungen

Temperatur im Betrieb	0 °C 50 °C
Temperatur bei Transport/Lagerung	-30 70 °C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 %, keine Betauung

4 Montage

4 Montage

4.1 Fernbedienstation WCM-FS (modul control)

Der in der Fernbedienstation integrierte Raumfühler darf nicht beeinflusst werden durch:

- zusätzliche Temperaturregelung im selben Raum (Heizkörperthermostat),
- andere Wärmequellen (direkte Sonnenbestrahlung, Kamin usw.).
- ► Fernbedienstation an Innenwand gegenüber Heizkörper montieren.

Wandhalterung montieren

- Wandhalterung befestigen.
- ▶ Leitung anschließen (s. Kap. 5.1).
- Fernbedienstation in Wandhalterung einrasten.



4 Montage

4.2 Solarregler WCM-SOL (modul solar)

- Hutschiene mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.
- ► Verriegelung ① einschieben.



- ► Erweiterungsmodul auf Hutschiene einrasten.
- ► Leitungen anschließen (s. Kap. 5.2).
- ► Gehäusedeckel schließen.



5 Elektroinstallation

5 Elektroinstallation

5.1 Fernbedienstation WCM-FS (modul solar)

- ► Leitung an eBUS-Klemme 1 und 2 anschließen.
- ✓ Auf Polung des eBUS achten.
- ► An Klemme 5 und 6 ggf. einen externen Raumfühler anschließen (Zubehör).

Leitungsquerschnitt eBUS	Max. Länge	
1,5 mm²	1260 m	
0,5 mm²	420 m	



ĩ

Generell wird die Verwendung von geschirmten Elektroleitungen empfohlen.

5.2 Solarregler WCM-SOL (modul solar)

5.2.1 Gehäusedeckel öffnen

- ► Lasche leicht mit Schraubendreher eindrücken.
- Gehäusedeckel abnehmen.



5 Elektroinstallation



5.2.2 Solarregler WCM-SOL (modul solar) anschließen

Abgeschirmte Leitungen

Der eBUS und ggf. weitere Sensoren können über das Schirmblech angeschlossen werden.



• Auf Polung des eBUS achten.

5 Elektroinstallation



5.2.3 Anschlussplan Solarregler WCM-SOL (modul solar)

Stecker	Farbe	Anschluss	Erläuterung/Abschlussbereich	
230V	schwarz	Eingang Versorgungsspannung 230 V AC/50 Hz	-	
230V	grau	Ausgang Versorgungsspannung 230 V AC/50 Hz	Über interne Gerätesicherung abgesichert	
M1	weiß	Relais-Ausgang Solarpumpe 230 V AC/50 Hz max. 5A (elektro- nische Pumpen max. 2A)	Schaltausgang Solarpumpe	
VA1	braun	Potentialfreier Ausgang 230 V AC max. 2A	Konfigurationsabhängiger Ausgang	
FlowRotor	braun	Pol V	WHP Sol Rücklaufsensorik mit Turbinensen-	
	weiß	Pol P	sor "FlowRotor"	
	grün	Pol M		
T4	braun	Pol 1	NTC-5k (STF 222) 099°C	
	weiß	Pol M]	
eBUS	hellblau	eBUS-Aschluss	-	
B10	weiß	Temperaturfühler Puffer oben, NTC 5k Ohm	NTC-5k (STF 222) 099°C	
B11	weiß	Temperaturfühler Puffer unten, NTC 5k Ohm		
T1	grau	Temperaturfühler Kollektorfühler, NTC 5k Ohm	NTC5k (STF 225) -40250°C	
T2	grau	Temperaturfühler Bezugstempera- tur, NTC 5k Ohm	NTC-5k (STF 222) 099°C	
ТЗ	grau	Temperaturfühler Kollektorvorlauf, NTC 5k Ohm		
\bigcirc	blau	PWM-Steuerung	Modulation Drehzahl der Heizkreispumpe	

6 Bedienung

-weishaupt-2 0 0 0 3 C **6**0 0 modul control 0 Ł (1)(4) 1 Drehrad Navigieren durch Ebenen und Parameter, Werte verändern, Beleuchtung einschalten. 2 Funktionstasten 1 ... 4 Funktionen aktivieren. 3 An- und Abwesenheitstaste Heizprogramm kurzfristig unterbrechen bzw. verlängern. (4) Menütaste Benutzer-Ebene aktivieren bzw. verlassen,

lassen.

Heizungsfachmann-Ebene aktivieren bzw. ver-

6.1 Bedienfeld Fernbedienstation WCM-FS 2.0 (modul control)

6.2 Standardanzeige

Werkseinstellung

Anzeigen belegen Werkseinstellung (Standard).



- 1) eBUS-Adresse, Wochentag, Datum, Uhrzeit
- 2 Symbol Warmwasserbereitung
- ③ Information (Zeitprogrammbalken, Status, Außentemperatur, WW-Temperatur)
- aktuelle Raumtemperatur ggf. aktuelle Vorlauftemperatur
- 5 Betriebsart mit Symbol

Symbole Betriebsart

淤	Normalbetrieb
	Absenkbetrieb
9	Sommer (nur Warmwasserbereitung)
\bigcirc	Standby
A	Automatische Adaption

Anzeige WCM-SOL	Anzeigestatus	Bedeutung
	Netz-LED EIN	Netzspannung liegt an
()) \land ebus 🔿	Netz-LED AUS	Netzspannung liegt nicht an
	Netz-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	Netzspannung liegt an, Fehlerfall (z.B. Fühlerausfall)
① 🛆 ebus 🔿	Alle LED blinken	eBUS-Adresse A eingestellt, nach 10 Sekunden werden Standardwerte gela- den (Reset)
<pre>① ▲ eBUS ○</pre>	LED gehen schrittweise an	Fortschritt beim Ladevorgang für Standardwerte beim Reset des WCM-SOL
	eBUS-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	Startphase des Gerätes
() Девоз ()	eBUS-LED blinkt unregelmäßig 5 % EIN, 20 % AUS 5 % EIN, 70 % AUS	Geräteadresse korrekt eingestellt, BUS-Verbindung hergestellt, BUS-Versorgung korrekt
	eBUS-LED dauernd AUS	BUS-Unterbruch, keine BUS-Verbindung bzw. BUS-Unterversorgung
	eBUS-LED dauernd EIN	BUS-Überspeisung eBUS-Strom > 100 mA
	eBUS-LED blinkt 50 % EIN, 50 % AUS	falsche eBUS-Adresse eingestellt
 □ □ □ □ □ □ □ △ eBUS ○ 	Pumpen-LED EIN	Relaisausgang Solarpumpe M1 geschaltet
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Kontakt-LED EIN	Relaisausgang Variabler Ausgang VA1 geschal- tet
■ ■ ■ □ □ □ ① ▲ eBUS Ô ~	eBUS-LED und Netz-LED blinkt	eBUS-Adresse F eingestellt, Handbetrieb aktiv
□ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Fehler-LED blinkt	Anzeige des Fehlers über Fehlercode WCM-FS.

6.3 Betriebsanzeigen Solarregler WCM-SOL (modul solar)

ĩ

6 Bedienung

6.4 Benutzer-Ebene

6.4.1 Menüstruktur Benutzer-Ebene

Entsprechend dem Anlagenumfang werden ausschließlich die relevanten Menüpunk- te und Parameter ein- bzw. ausgeblendet.

Solarspezifische Menüpunkte und Parameter werden an der FS angezeigt, die gemäß der Adresseinstellung die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mögliche Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1 + EM-HK#2 und EM-HK#2.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Ebene Info	001	Aussen Max	-	
	002	Aussen Min	-	
	003	Ertragszähler		
	004	Ertrag gesamt		
	005	Statistik		
Fernbedienung	101	Raumsensor-Korr	0.0K	
	102	Kontrast	04	
	103	Beleuchtung	30	
Einstellungen#1	112	Normal Raumtemp	21.5°C	
	113	Absenk Raumtemp	16.0°C	
	114	Akzeptanz Raum	Aus	
	115	Normal VL Soll	75.0°C	
	116	Absenk VL Soll	45.0°C	
	117	Steilheit	-	
	118	Raumfrosttemp	10.0°C	
	119	So/Wi Umschalt	20.0°C	
Einstellungen#2	121	Normal VL Soll	75.0°C	
	122	Absenk VL Soll	45.0°C	
	123	Steilheit	-	
	124	So/Wi Umschalt	20.0°C	
Warmwasser	132	Normal WW Soll	50.0°C	
	133	Absenk WW Soll	40.0°C	
	134	Akzeptanz WW	Aus	
Urlaub	141	Zeitraum	-	
	142	Temp-Niveau	Frost	
Zeit-Datum	151	Datum	-	
	152	Uhrzeit	-	
	153	Sommerzeit Start	25.Mär	
	154	Sommerzeit Ende	25.0kt	

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung	Werkseinstel- lung	Eingestellt
Zeitprogramm		Heizprogramm 1	-	
		Heizprogramm 2	-	
		Heizprogramm 3	-	
	161	Vorverl #2	Aus	
		WW-Programm	-	
		ZirkProgramm	-	
Zugriff HK o. FS		neue Konfig	-	
		Liste aller WCM-EM's ohne zu- geordnete WCM-FS EM-HK#2 ggf. EM-WW#2	_	
		 ЕМ-НК#8 ggf. ЕМ-WW#8		

6.5 Fachmann-Ebene

Fachmann-Ebene aktivieren

- Menütaste 🖋 🖸 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Fachmann-Ebene wird angezeigt.

2	Fachmann		3
1 1-	01	Ende	
	Inbetriebnahme		
	Systeminfo		
	Heizkreis		
]

1 Seitenzahl

- ② Fachmann-Ebene
- ③ Funktionstasten Menüauswahl

Weitere Seiten anzeigen

- Drehrad drehen.
- ✓ Weitere Seiten im Menü werden angezeigt.

Õ	Fachmann 01 Ende Inbetriebnahme Systeminfo Heizkreis	
	Fachmann 02 Ende Warmwasser Zugriff HK o. FS	

Menü auswählen

- Menü wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Menü wird angezeigt.

Fachmann	
02	Ende
Warmwasser	
Zugriff HK o	.FS
♥ Warmwasser	
01	Ende
WW Maximal	60.0°C
Legio Fkt	
Antileg Soll	Temp 60.0°C

Parameter auswählen und einstellen

- ▶ Parameter wählen und entsprechende Funktionstaste drücken.
- ✓ Parameter wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK Einstellung speichern.

	Warmwasser		
	01		
	WW Maximal		
	Legio Fkt		
	Antileg Soll Ten	np60.0°C	
	WW Maximal	601	
		Ende	
$\overline{\bigcirc}$	60.0°C		
		Standard	
	50.0°C - 80.0°C	OK	

Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ► Funktionstaste Standard drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird angezeigt.
- ► Funktionstaste OK drücken.
- ✓ Werkseinstellung wird gespeichert.



Fachmann-Ebene verlassen

- ► Funktionstaste Ende wiederholt drücken oder Menütaste kurz drücken.
- ✓ Standardanzeige erscheint.

ĩ

6 Bedienung

6.5.1 Menüstruktur Fachmann-Ebene

Entsprechend dem Anlagenumfang, werden Menüpunkte und Parameter ein- bzw. ausgeblendet.

> Solarspezifische Menüpunkte und Parameter werden an der FS angezeigt, die gemäß der Adresseinstellung die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mögliche Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1 + EM-HK#2 und EM-HK#2.

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung		Werkseinstel- lung
Inbetriebnahme	311	Sprache		Deutsch
	313	НК-Тур#1 8		Universal
	314	НК-Тур#2		Universal
	315	Regeltyp#18	}	Außen
	316	Regeltyp#2		Außen
	317	Sol-Schema		WASol
	318	Verwendung B3		CPU/KA
	319	Kollektorfeld		01
	320	Typ WHPSol		20-7EA1.0
	321	AP max		-
	322	AP min		-
Systeminfo	331 Außen	Außen	aktuell	
			gedämpft	
			gemischt	
	332	Konfig WTC-G		
	333	Konfig Sol		
	334	Konfig Verbraucher		
	335	Konfig FS		
	336	Konfig EM		
	337	Solltemp System		
	338	Fehlerhistorie		
	339	Version WCM-FS		
	340	Version WTC		
	341	Version EM-HK		
Heizkreis	Erweiteru	ngsmodul#2		
	Einstellungen#1			
	Einstellungen#2			
	Regelverha	alten		
	Heizkreis	Info		

Menüpunkt	Parameter	Bezeichnung		Werkseinstel- lung
Warmwasser	P601	WW-maximal		60°C
	Die Menüstru 2.0 Erweiteru	ktur des WCM-EM l ktur des WCM-EI	bitte dem <i>Manual Fernbediensta M 2.1</i> entnehmen.	ation WCM-FS
Solar	Ein-/Ausgå	inge	P801 Ausgang VA1	Störung
			P802 Ausgangstest	
	Puffer/We:	iche	P821 Puffer Schalt- diff	2К
			P822 Puffer Überhö- hung	1K
			P823 P2/P1 T-Umschalt	Aus
	Kollektor		P841 Min V.strom	0,61/min
			P842 Max V.strom	15,01/min
			P843 Kollektor Frost	-12°C
			P844 Tyfocor	30%
			P845 P min a Kollek- tor	20W
	DT-Regler		P861 Min Kollektor	20°C
			P862 Schaltdiff EIN	7K
			P863 Regeldifferenz	12K
			Schaltdiff AUS	4K
	Energiemar	nagement	P881 Sol Überschuss	70°C
			P882 Rückkühlung	Aus
			P883 Solar Prio HZ	Aus
			P884 Soalr Prio WW	Aus
	Info Solar	2	P901 Puffer/Weiche	
			P902 Status DTR	
			P903 DTR Temperaturen	
			P904 WHP Temperaturen	
			P905 Kollektorkreis	
			P906 Ertragszähler	
			P907 Ertrag gesamt	
			P908 Statistik	
Zugriff HK o. FS			neue Konfig	
			Liste aller WCM-EM's ohne zugeordnete WCM-FS auf	
			EM-HK#2 ggf. EM-WW#2	
			EM-HK#8 ggf. EM-WW#8	

6.5.2 Konfiguration WCM-SOL

Mit diesem Parameter werden die Konfigurationsinformationen vom WCM-SOL zur WCM-FS übertragen.

Regelvariante	Puffer 1	Regelung mit einem Pufferfühler B10
	Puffer 2	Regelung mit zwei Pufferfühlern B10+B11
	Weiche	Regelung einer hydraulischen Weiche mit B11
Fühler Kollektorkreis	Т1 Т2	Fühler T1 T2 des Kollektorkreises
WHPSol EA Fühler	ТЗ Т4	Fühler T3 T4 desr Pumpengruppe

► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).

► Funktionstaste Systeminfo drücken.

✓ Menü Systeminfo wird angezeigt.

- ► Funktionstaste Konfig SOL drücken.
- ✓ Parameter Konfig SOL wird angezeigt.
- Angezeigte Konfiguration prüfen.
- ► Bei abweichender Konfiguration Funktionstaste Neu drücken.
- Meldung suche Konfig erscheint kurz, dann wird aktuelle Konfiguration angezeigt.
- ▶ Neue Konfiguration mit OK speichern.

		1
	Fachmann	
	01 Ende	
	Inbetriebnahme	
	Systeminfo	
	Heizkreis	
	Systeminfo	
	01 Ende	
	Außen	
	Konfig WTC-G 25#A	
	Konfig SOL	
	Konfig SOL 333	
	Puffer 2 Ende	
$\overline{\frown}$	Neu Neu	
\bigcirc	T1 T2	
	ТЗ Т4 ОК	

6.5.3 Ausgang VA1 einstellen

Zuordnung der Variablen Funktion Ausgang VA1.

Einstellbereich VA1

Störung	Störungsweitermeldung Störung an WCM-SOL 1.0 home		
FreigWEZ	Freigabekontakt für Fremdwärmeerzeuger		
Bypass	Betrieb Bypasspumpe während Legionellendesinfektion (Vollstän- dige Desinfektion Speicher) und Rückkühlfunktion (s. Kap. 6.5.18)		
P2/P1	Schaltvorgang bei aktiver Regelvariante P1 (s. Kap. 6.5.7)		
Überschuss	Schaltvorgang bei aktivem Status Überschuss (s. Kap. 6.5.17)		
Solar Prio	Schaltvorgang bei aktivem Status Solar Prio HZ (s. Kap. 6.5.19) Solar Prio WW (s. Kap. 6.5.20)		

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Ein-/ Ausgänge drücken.
- ► Funktionstaste Ausgang VA1 drücken.
- ✓ Das Menü Ausgang VA1 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

Solar 01 Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor	Ende	
		1
Ein-/ Ausgänge		
01	Ende	
Ausgang VA1	Störung	
Ausgangstest		
		,
Ausgang VA1	801	
	Ende	
Störung]	
	Standard	
	OK	
	Solar Ol Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor Ein-/ Ausgänge Ol Ausgang VA1 Ausgangstest Ausgang VA1 Störung	Solar O1 Ende Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor Ein-/ Ausgänge O1 Ende Ausgang VA1 Störung Ausgang VA1 801 Ausgang VA1 801 Ende Störung Störung Störung

6.5.4 Ausgangstest

Prüfen der an VA1 und M1 angeschlossenen Verbraucher, durch einen vorübergehenden manuellen Schaltvorgang.

Einstellbereich VA1

Ein/Aus

Einstellbereich M1

Aus/--%

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Funktionstaste Ein-/ Ausgänge drücken.
- ► Funktionstaste Ausgangstest drücken.
- ✓ Parameter Ausgangstest wird angezeigt.
- Mit Funktionstaste ein- / ausschalten.
- Mit dem Drehrad und den Funktionstasten gewünschten Wert einstellen.
- ✓ Prüfen, ob sich bei laufender Pumpe ein Volumenstrom einstellt.

	Solar					
	01				Ende	
	Ein-/ A	usgän	ge			
	Puffer/	Weich	е			
	Kollekt	or				
	Ein-/ A	usgän	ge			
	01				Ende	
	Ausgang	VA1		Stör	rung	
	Ausgang	stest				
	Ausgang	stest			802	
_ 1					Ende	
$\overline{\frown}$	VA1		Aus		Ein	
\bigcirc	M1		Aus			
	V	0.00	l/h			

Der Parameter kann über die Funktionstaste 1 (Ende) oder über kurzes Drücken der Menütaste 🖌 🖸 verlassen werden.

Der Ausgangstest wird mit Verlassen des Parameters beendet.

OPumpenfunktion / FlowRotor prüfen.► Solarpumpe M1 über Ausgangstest Einschalten► LED am Flowrotor entsprechend Pumpenansteuerung beobachten► Angezeigten Volumenstrom in P802 mit APmin / APmax vergleichen

6.5.5 Pufferschaltdifferenz einstellen

Ĩ	Der Parameter wird nur angezeigt, bei den aktiven Regelvarianten Puffer 1, Puffer 2 und Weichenregelung (Weiche).
---	---

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Puffer/Weiche drücken.
- ► Funktionstaste Puffer Schaltdiff drücken.
- ✓ Parameter Puffer Schaltdiff wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar	
	01 Ende	
	Ein-/ Ausgänge	
	Puffer/Weiche	
	Kollektor	
	Puffer/Weiche	
	02 Ende	
	Puffer Schaltdiff. 2.0K	
	Puffer Überhöhung 1.0K	
	P2/P1 T-Umschalt Aus	
	Puffer Schaltdiff. 821	
	Ende	
$\overline{\frown}$	2.01	
\bigcirc	2.UK Standard	
	1.0K - 7.0K OK	

6.5.6 Pufferüberhöhung einstellen

Ů	Der Parameter wird nur angezeigt, bei den aktiven Regelvarianten Puffer 1, Puffer 2 und Weichenregelung (Weiche).
---	---

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Puffer/Weiche drücken.
- ► Funktionstaste Puffer Überhöhung drücken.
- ✓ Parameter Puffer Überhöhung wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar	
	01 Ende	
	Ein-/ Ausgänge	
	Puffer/Weiche	
	Kollektor	
	Puffer/Weiche	
	02 Ende	
	Puffer Schaltdiff. 2.0K	
	Puffer Überhöhung 1.0K	
	P2/P1 T-Umschalt Aus	
	Duffer überhähung 922	
	Puller Obernonung 822	
+	Ende	
()	1.0K	
	Standard	
	0.0K - 10.0K OK	

6.5.7 Sommer- /Winterumschaltung

Überschreitet der gemittelte Außentemperaturwert die eingestellte Temperaturgrenze, so erfolgt die Nachladung entsprechend der Pufferregelvariante P1. Dadurch verringert sich automatisch das zu heizende Puffervolumen. Im Gegenzug wird mehr Puffervolumen für die Solare Beladung bereitgestellt.

Parameter wird nur bei erkannter Regelvariante P2 (Fühler B10/B11) und vorhandenem Außenfühler angezeigt.

ĺ	Parameter-Einstellwert ist auf Außentemperatur bezogen.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.

Sommer: (Außentemperatur hat Parametereinstellwert überschritten) Der Solarregler WCM-SOL sorgt für optimale Pufferung der Solarwärme. Die Pufferregelstrategie regelt nur auf den Temperaturfühler B10 +/- Puffer Schaltdifferenz. Somit verbleibt mehr nutzbares Puffervolumen für solaren Ertrag.

Winter: (Außentemperatur hat Parametereinstellwert unterschritten)

Der Solarregler WCM-SOL speist den Solarertrag gezielt ein. Die Pufferregelstrategie regelt auf die vorhandenen Temperaturfühler B10 und B11 um einen definierten Bereich im Pufferspeicher zu erwärmen und so Brennertaktungen zu minimieren.

- ► Funktionstaste Puffer/Weiche drücken.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Puffer/Weiche drücken.
- ► Funktionstaste P2/P1 T-Umschalt drücken.
- ✓ Parameter P2/P1 T-Umschalt wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 01 Ende Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor	
	Puffer/Weiche 02 Ende Puffer Schaltdiff. 2.0K Puffer Überhöhung 1.0K P2/P1 T-Umschalt Aus	
õ	P2/P1 T-Umschalt 823 Ende Aus ;4.0°C - 30.0°C OK	

6.5.8 Minimalen Volumenstrom einstellen

Minimaler Volumenstrom im Kollektorkreis.

Ů	Eine Anhebung des Volumenstromes im Kollektorkreis kann bei hohen Druckverlusten im Kollektorkreis oder zähflüssigem Medium erforderlich sein. Die Prüfung erfolgt über Parameter AP min im Inbetriebnahmemenü.		
	 Fachmann-Ebene aktivieren. Funktionstaste Solar drücken. ✓ Menü Solar wird angezeigt. 		
	 Funktionstaste Kollektor drücken. Funktionstaste Min.V.strom drücken. ✓ Parameter Min.V.strom wird angezeigt. 		
	 Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen. Mit Funktionstaste OK bestätigen. 		
	Solar 01 Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor		
	Kollektor 01 Ende Min.V.strom 0.61/min Max.V.strom 15.01/min		
	Kollektor Frost -20.0°C		
	Min.v.strom 841 Ende		

6.5.9 Maximalen Volumenstrom einstellen

Durch die Begrenzung kann elektrische Energie während der Hochertragsphase gespart werden.



1 Kollektor-Istwert T1

(2) Kollektor-Sollwert

③ Warmwasser-Istwert T2

④ Einsparungspotential

Zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms muss vorher der maximale Nennvolumenstrom der Anlage bei mittlerer Temperatur bestimmt werden (siehe Tabelle). Hierzu sind die hydraulischen Auslegungsdaten des Kollektors zu beachten.



Der anlagenspezifische Nennvolumenstrom des Kollektorherstellers, darf den im P321 AP Max gespeicherten Wert nicht überschreiten. Ist dies der Fall, ist die Anlagenauslegung fehlerhaft.

Beispiel

Solaranlage (Weishaupt Solarsystem WTS-F2)

Kollektortyp: WTS-F2 Anzahl Kollektoren: 3

Mittlere Temperatur (angenommen): 50°C

Nennvolumenstrom aus Tabelle = 3,50 l/min⁽¹

 $^{(1}$ Der ermittelte Wert darf nicht höher sein, als der im ${\tt P321}$ abgespeicherte maximale Arbeitspunkt.

mittlere Tem-	Kollektortyp WTS-F1								Kollektortyp WTS-F2							
	Anzahl Kollektoren								Anzahl Kollektoren							
peratur	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9
0°C	0,75	1,13	1,50	1,88	2,25	2,63	3,00	3,38	1,17	1,75	2,33	2,92	3,50	4,08	4,67	5,25
10°C	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30
20°C	1,05	1,58	2,10	2,63	3,15	3,68	4,20	4,73	1,63	2,45	3,27	4,08	4,90	5,72	6,50	7,35
30°C	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	1,87	2,80	3,73	4,67	5,60	6,53	7,47	8,40
40°C	1,35	2,03	2,70	3,38	4,05	4,73	5,40	6,08	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45
50°C	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	6,75	2,33	3,50	4,67	5,83	7,00	8,17	9,33	10,5
60°C	1,65	2,48	3,30	4,13	4,95	5,78	6,60	7,43	2,57	3,85	5,13	6,42	7,70	8,98	10,3	11,6

Nennvolumenstrom (I/min)
- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Kollektor drücken.
- ► Funktionstaste Max.V.strom drücken.
- ✓ Parameter Max.V.strom wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar	
	01 Ende	
	Ein-/ Ausgänge	
	Puffer/Weiche	
	Kollektor	
	Kollektor	
	01 Ende	
	Min.V.strom 0.61/min	
	May V strom 15 01/min	
	Kollektor Frost -25.0°C	
	Notiertoi Flost 25.0 C	
	Max.V.strom 842	
	Ende	
$\overline{\frown}$	3 51/min	
	S. SI/ IIIII Standard	
	0.61/min - 15.01/min OK	

6.5.10 Kollektorfrostschutz

Einstellung Temperatur zur Frostsicherung des Kollektorkreises. Abhängig von der Frostbeständigkeit des Mediums.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Kollektor drücken.
- ► Funktionstaste Kollektor Frost drücken.
- ✓ Parameter Kollektor Frost wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 01 Ende Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor	
	Kollektor	
	01 Ende Min.V.strom 0.61/min	
	Max.V.strom 15.01/min Kollektor Frost-30.0°C	
	Kollektor Frost 843	
Õ	-12.0°C [Standard]	

Der Kollektor Frost wird in Abhängigkeit der Einstellung im P844 Tyfocor vorbelegt.

6.5.11 Tyfocor

Auswahl der Tyfocor Konzentration

Der Parameter dient zur Definition des Korrekturfaktors der Wärmemengenberechnung und zur Vorbelegung der Frostschutztemperatur.

Einstellungen

30%/45%

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Kollektor drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Tyfocor drücken.
- ✓ Parameter Tyfocor wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert auswählen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 01 Ende Ein-/ Ausgänge Puffer/Weiche Kollektor	
	Kollektor 02 Ende Tyfocor 45 % P Min a Kollektor 20 W	
Õ	Tyfocor 844 Ende 45 % Standard OK	

Mit der Einstellung des Parameters wird der P843 (Frostschutz) automatisch vorbelegt.

P844	P843
45%	-25°C
30%	-12°C

6.5.12 Rentabilitätsschwelle: Solarertrag vs. Pumpenstrom

Î	Bei Unterschreitung des Leistungsgrenzwertes wird die Solarpumpe abgeschaltet.
Î	Der eingestellte Leistungsgrenzwert ist auf die Leistung pro Kollektor bezogen.

Einstellungen

1...150W

- Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Funktionstaste Kollektor drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ▶ Funktionstaste P Min a Kollektor drücken.
- ✓ Parameter P Min a Kollektor wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar	
	LI C Ende	
	Ein-/ Ausgänge	
	Puffer/Weiche	
	Kollektor	
	Kollektor	
	02 Ende	
	Tyfocor 30 %	
	P Min a Kollektor 20 W	
	P Min a Kollektor 845	
+	Ende	
\cap	20 W	
\bigcirc	Standard	
	OK	

6.5.13 Einschaltschwelle Solarpumpe

Mindest Kollektortemperatur zur Freigabe der Solarpumpe.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- Funktionstaste DT Regler drücken.
- ► Funktionstaste Min Kollektor drücken.
- ✓ Parameter Min Kollektor wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	DT-Regler		
	01	Ende	
	Min Kollektor	20.0°C	
	Schaltdiff Ein	7.0K	
	Regeldifferenz	12.0K	
	Min Kollektor	861	
		Ende	
	20°C		
\bigcirc	20 C	Standard	
	0.0°C - 60.0°C	OK	

6.5.14 Schaltdifferenz Solarpumpe Ein

Differenztemperatur, die die Kollektortemperatur T1 gegenüber der Bezugstemperatur T2 überschritten haben muss.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste DT Regler drücken.
- ► Funktionstaste Schaltdiff EIN drücken.
- ✓ Parameter Schaltdiff EIN wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 02 DT-Regler Energiemanagemen Info Solar	Ende	
	DT-Regler 01 Min Kollektor Schaltdiff Ein Regeldifferenz	Ende 20.0°C 7.0K 12.0K	
Õ	Schaltdiff Ein 7.0K 4.0K - 20.0K	862 Ende Standard OK	

6.5.15 Volumenstrom Regelstrategie

Auszuregelnde Temperaturdifferenz zwischen Kollektorvorlauftemperatur (T3) und Bezugstemperatur (T2).

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste DT Regler drücken.
- ► Funktionstaste Regeldifferenz drücken.
- ✓ Parameter Regeldifferenz wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 02 DT-Regler Energiemanagemer Info Solar	Ende)	
	DT-Regler 01 Min Kollektor Schaltdiff Ein Regeldifferenz	Ende 20.0°C 7.0K 12.0K	
Õ	Regeldifferenz 12.0K 1.0K - 20.0K	863 Ende Standard OK	

6.5.16 Schaltdifferenz Solarpumpe Aus

Î	Bei Unterschreiten der minimalen Temperaturdifferenz zwischen Kollektorvorlauftem- peratur (T3) und Kollektorrücklauftemperatur (T4) wird die Solarpumpe abgeschaltet.
---	---

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste DT Regler drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Schaltdiff AUS drücken.
- ✓ Parameter Schaltdiff AUS wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ▶ Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 02 Ende DT-Regler Energiemanagement Info Solar	
	DT-Regler 02 Ende Schaltdiff Aus 4.0K	
Õ	Schaltdiff Aus 864 Ende 4.0K 1.0K - 7.0K OK	

6.5.17 Solarer Überschuss (SOL Überschuss)

	Bei Erreichen einer definierten Speichertemperatur (Status Überschuss) kann der Regler überschüssige Solarwärme Heizkreisen, z.B. den Heizkörpern im Keller, zu Verfügung stellen.	
l	Reaktionen der Heizkreise, können im Menü Heizkreis P431/471 SOL Ertrag HZK separat definiert werden.	
ĺ	Die Reaktionen der Warmwasserladekreise, können im Menü Warwasser P611 SOL Ertrag WW separat definiert werden.	
	 Fachmann-Ebene aktivieren. Funktionstaste Solar drücken. ✓ Menü Solar wird angezeigt. Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern. Funktionstaste Energiemanagement drücken. Funktionstaste Sol überschuss drücken. ✓ Parameter Sol Überschuss wird angezeigt. Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen. Mit Funktionstaste OK bestätigen. 	

<u>Î</u>

Die Anzeige des Parameters ist schemaabhängig P317 Sol-Schema = WES-C.

ĩ

6 Bedienung

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wird der Zusammenhang zwischen dem einstellbaren Temperaturgrenzwert "Sol Überschuss" und der Reaktion der Heiz- und Warmwasserladekreise auf den Status "Überschuss" dargestellt.

Die Reaktion der Heiz- bzw. Warmwasserladekreise auf die Statusmeldung Über-

temp sind gleich wie auf die Statusmeldung Überschuss. Erklärung der Statusmeldung Übertemp siehe (s. Kap. 10.7).			
Einstellungen im WCM-Sol 1.0)		
P881 Sol Überschuss	73°C		
Einstellungen im WCM-EM-H	((Heizkreis)		
P431 SOL Ertrag HZK	Vorlauf Max		
	bei Überschuss 🛛 🛛		
	bei Übertemp		
Einstellungen im WCM-EM-W	N (WW-Ladekreis)		
P611 SOL Ertrag WW	WW Maximal		
	bei Überschuss 🛛 🛛		
	bei Übertemp 🗌		
Funktion			
WES-C: B10 > 73°C:	Statusmeldung Überschuss an alle HK- und WW-Ladekreise.		
Reaktion Heizkreis:	Der HK wird mit Vorlauf Max betrieben.		
Reaktion WW-Ladekreis:	Der WW-Ladekreis wird auf WW Maximal gela- den.		
Funktion			
WES-C: B10 < 63°C	Statusmeldung Überschuss wird zurückge- nommen.		
Reaktion Heizkreis:	Der Heizkreis wird wie vor dem Status Über- schuss betrieben.		
Reaktion WW-Ladekreis	Der WW-Ladekreis wird wie vor dem Status Überschuss betrieben.		

ĺ

ĩ

6 Bedienung

6.5.18 Solare Rückkühlung

Bedarfsweise Kühlung des Speichers über den Kollektorkreis zwischen 0 Uhr und 4 Uhr.

Um Stagnation vorzubeugen kann ein Speicher, nach einer vorausgegangenen Überhitzung, während der Nacht über den Kollektorkreis gekühlt werden.

Während der Rückkühlung kann der Speicher über eine Bypasspumpe umgewälzt werden. Hierzu die Bypasspumpe am Ausgang VA1 anschließen und im Parameter Ausgang VA1 801 die Einstellung Bypass auswählen.

Einstellungen Solare Rückkühlung

Aus/Ein

- ▶ Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Energiemanagement drücken.
- ► Funktionstaste Rückkühlung drücken.
- ✓ Parameter Rückkühlung wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad gewünschten Wert auswählen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar 02 DT-Regler Energiemanagemen Info Solar	Ende	
	Energiemanagemen 01 Sol Überschuss Rückkühlung Solar Prio HZ	nt Ende 70.0°C Aus Aus	
Õ	Rückkühlung Aus Aus- Ein	882 Ende Standard OK	

6.5.19 Solar Prio HZ

Bei stark steigendem Solarertrag z.B. an einem Vormittag im Herbst reduziert der Solarregler WCM-SOL vorausschauend die Wärmezufuhr vom konventionellen Heizsystem und spart so wertvolle fossile Brennstoffe.

Î	Die Reaktionen der Heizkreise, können im P114 Akzeptanz Raum separat definiert werden.
Ĩ	Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der P317 SOL-Schema auf WES-C ge- stellt ist.
	 Fachmann-Ebene aktivieren. Funktionstaste Solar drücken. ✓ Menü Solar wird angezeigt. Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern. Funktionstaste Energiemanagement drücken. Funktionstaste Solar Prio HZ drücken.
	 Parameter Solar Prio HZ wird angezeigt. Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen. Mit Funktionstaste OK bestätigen. Solar Solar
	Solar Prio HZ 883 Ende Image: Standard ; 0.5 kW - 20.0 kW OK

-weishaupt-	Montage- und Betriebsanleitung Fernbedienstation WCM-FS 2.0 und Solarregler WCM-SOL 1.0 home		
	6 Bedienung		
	Beispiel: Im folgenden Beispiel wird der Zus grenze Solar Prio HZ und der Solar Prio HZ dargestellt.	sammenhang zwischen der einstellbaren Ertrags- Reaktion der Heizkreise auf die Statusmeldung	
	Einstellungen im Solarregler:		
	P883 Solar Prio HZ	3kW	
	Einstellungen in der FS (Heizkr	eis):	
	P112 Normalraumtemp	22°C	
	P114 Akzeptanz Raum	2K	
	Funktion:		
	gedämpfter Solarertrag > 3kW	Statusmeldung Solar Prio HZ an alle Heizkreise	
	Der Regler versucht weiterhin der	n Raumsollwert von 22°C zu erreichen.	
	Raumisttemperatur > 20°C P112 - P114	Unterdrückung der Freigabe für Heizbetrieb zur WTC	
	Raumisttemperatur < 20°C P112 - P114	Freigabe Heizbetrieb an die WTC	
l	lst der P114 Akzeptanz Raum kreises auf die Statusmeldung Sol	auf Aus gestellt, erfolg keine Reaktion des Heiz- Lar Prio HZ.	

6.5.20 Solar Prio WW

Bei stark steigendem Solarertrag z.B. an einem Vormittag im Herbst reduziert der Solarregler WCM-SOL vorausschauend die Wärmezufuhr vom konventionellen Heizsystem und spart so wertvolle fossile Brennstoffe.

Die Reaktionen der Warmwasserladekreise, können im P134 Akzeptanz WW der Warmwasserladekreise separat definiert werden.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Energiemanagement drücken.
- Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Solar Prio WW drücken.
- ✓ Parameter Solar Prio WW wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK bestätigen.

	Solar	
	02 Ende	
	DT-Regler	
	Energiemanagement	
	Info Solar	
		1
	Energiemanagement	
	02 Ende	
	Solar Prio WW Aus	
	Solar Prio WW 884	
	Ende	
$\widehat{\frown}$	Auc	
\bigcirc	AUS Standard	
	; 0.5 kW - 20.0 kW OK	
		1

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wird der Zusammenhang zwischen der einstellbaren Ertragsgrenze Solar Prio WW und der Reaktion des WW-Ladekreises auf die Statusmeldung Solar Prio WW dargestellt.

Einstellungen im Solarregler:

P884 Solar Prio WW	3kW					
Einstellungen in der FS (WW-Lade	Einstellungen in der FS (WW-Ladekreis):					
P132 Normal WW Soll	50°C					
P134 Akzeptanz WW	12K					
Funktion:						
gedämpfter Solarertrag > 3kW	Statusmeldung Solar Prio WW an alle WW-Ladekreise					
WW-lsttemperatur > 38°C P132 - P134	Unterdrückung der Freigabe für WW-Betrieb zur WTC					
WW-lsttemperatur < 38°C P132 - P134	Freigabe WW-Betrieb an die WTC					

Ist der P134 Akzeptanz WW auf Aus gestellt, erfolg keine Reaktion des WW-

Ladekreises auf die Statusmeldung Solar Prio WW.

l

83277601 • 3/2012-10 • Rei

6.6 Informationen

6.6.1 Puffer/Weiche

Anzeige der Puffer- bzw. Weichentemperatur und der aktuellen Regelvariante des Puffers.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ► Funktionstaste Puffer/Weiche drücken.
- ✓ Parameter Puffer/Weiche wird angezeigt.

	Solar 02 Ende DT-Regler Energiemanagement Info Solar	
	Info Solar 01 Ende Puffer/Weiche Status DTR DTR Temperaturen	
Õ	Puffer/Weiche 901 Ende Ende B10 11.6°C B11 42.8°C P2->P1 Aus	

6.6.2 Statusanzeige im Solarregler WCM-SOL (modul solar)

Anzeige des aktuellen Betriebszustandes des WCM-SOL und der Heiz- und Warmwasserladekreise.

- ► Fachmanebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ► Funktionstaste Status DTR drücken.
- ✓ Parameter Status DTR wird angezeigt.

	Solar 02 Ende DT-Regler Energiemanagement	
	Info Solar	
	Info Solar 01 Ende Puffer/Weiche Status DTR DTR Temperaturen	
Õ	Status DTR 902 Ende Aus HK: Überschuss WW: Überschuss	

Status WCM-Sol	Bedeutung
Aus	Keine solare Energiegewinnung
Stabilisierung	Solare Energiegewinnung: Stabilisierungsphase Nach Solarpumpenanlauf aktiv, bis Wärme am Kollektorvorlauffühler ansteht.
Regelung	Solare Energiegewinnung: DTR T3-T4 Kap. 6.5.15
Sonder	Solare Energiegewinnung: DTR Sonderphase T1-T4 Regelstrategie Umschaltung auf Kollektortemperatur (T1) und Kollektorrücklauf- temperatur (T4).
Stagnat	Stagnation: Der Speicher hat Übertemperatur
Kühl	Rückkühlung über Kollektorkreis Kap. 10.5 und 6.5.18
Frost	Kollektor Frostschutz Kap. 10.2 und 6.5.10
Hand	Solarregler in Handfunktion Kap. 6.9
Not	Solarregler in Notbetrieb Kap. 6.10
K-Schutz	Kollektorschutz Kap. 10.5
Überschuss ⁽¹	Der Vergleichsfühler in der Temperatursenke hat die im P881 eingestellte Grenz- temperatur überschritten.
Übertemp. ⁽¹	Der Vergleichsfühler in der Temperatursenke hat den WES-max bzw. WASol-max überschritten.

⁽¹ Die Reaktionen der Heiz- bzw. Warmwasserladekreise auf die Stati Übertemp. und Überschuss können im P431/471 SOL Ertrag HZK bzw. P611 SOL Ertrag WW der jeweiligen WCM-FS separat definiert werden.

6.6.3 DTR Temperaturen

Anzeige der Kollektortemperatur (T1) und der Speichertemperatur unten (Bezugstemperatur, T2).

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ▶ Funktionstaste Info Solar drücken.
- ► Funktionstaste DTR Temperaturen drücken.
- ✓ Parameter DTR Temperaturen wird angezeigt.

	Solar	
	02 Ende	
	DT-Regler	
	Energiemanagement	
	Info Solar	
	Info Solar	
	01 Ende	
	Puffer/Weiche	
	Status DTR	
	DTR Temperaturen	
	DTR Temperaturen 903	
	Ende Ende	
()	T2 39.1°C	

6.6.4 WHP Temperaturen

Anzeige der Kollektorvorlauftemperatur (T3) und der Kollektorrücklauftemperatur (T4).

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste WHP Temperaturen drücken.
- ✓ Parameter WHP Temperaturen wird angezeigt.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	Info Solar		
	02	Ende	
	WHP Temperature	ı	
	Kollektorkreis		
	Ertragszähler		
	WHP Temperature	n 904	
<u> </u>	T3 51.4°C	Ende	
\bigcirc	T4 43.1°C		

6.6.5 Kollektorkreis

Anzeige der Pumpendrehzahl, des Volumenstromes und der Kollektorleistung.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Kollektorkreis drücken.
- ✓ Parameter Kollektorkreis wird angezeigt.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	Info Solar		
	02	Ende	
	WHP Temperaturer	1	
	Kollektorkreis		
	Ertragszähler		
	Kollektorkreis	905	
		Ende	
$\overline{\frown}$	P Pumpe 00%		
\bigcirc	V 0.001/min		
	P th 0.0kW		

6.6.6 Solarer Ertragszähler

Solar Ertragszählerstand seit dem letzten Reset und Datum an dem der Zähler zurückgesetzt wurde.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Info Solar drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Ertragszaehler drücken.
- ✓ Parameter Ertragszaehler wird angezeigt.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	Info Solar		
	02	Ende	
	WHP Temperaturer	1	
	Kollektorkreis		
	Ertragszähler		
	Ertragszaehler	906	
Ĩ	seit 04.Aug 11	Ende	
\bigcirc	W th 45.0kWh	Reset	
	Betrieb 124.0h		

6.6.7 Solar-Ertrag gesamt

Solar Ertragszählerstand seit der Inbetriebnahme.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren.
- Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ▶ Funktionstaste Info Solar drücken.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Ertrag gesamt drücken.
- ✓ Parameter Ertrag gesamt wird angezeigt.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	Info Solar		
	03	Ende	
	Ertrag gesamt		
	Statistik		
	Ertrag gesamt	907	
$\overline{\bigcirc}$	W th 561 kWh	Ende	
\bigcirc	Betrieb 85 h		

6.6.8 Statistik

Anzeige der solaren Erträge und Betriebszeit der letzten 14 Tage.

- Fachmann-Ebene aktivieren.
- ► Funktionstaste Solar drücken.
- ✓ Menü Solar wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ▶ Funktionstaste Info Solar drücken.
- Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Statistik drücken.
- ✓ Parameter Statistik wird angezeigt.

	Solar		
	02	Ende	
	DT-Regler		
	Energiemanagemer	nt	
	Info Solar		
	Info Solar		
	03	Ende	
	Ertrag gesamt		
	Statistik		
	Statistik	908	
		Ende	
$\overline{\frown}$	01:20.Aug. 11		
\bigcirc	W th 200 kWh		
	Betrieb 05 h		

► Durch Scrollen, gelangt man jeweils zum nächsten Tag.

6.7 Reset WCM-SOL

Mit Reset wird der WCM-SOL in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

- Adressschalter am WCM-SOL auf A stellen.
- ✓ Alle LED blinken. Nach ca. 10 Sekunden werden alle Standardwerte geladen und LED's gehen schrittweise an (s. Kap. 6.3).
- Adresse am WCM-SOL einstellen.
- ✓ WCM-SOL ermittelt alle angeschlossenen Fühler und Aktoren.

6.8 Neukonfiguration WCM-SOL bei Installationsänderung

- ► WCM-SOL spannungsfrei schalten.
- Installationsänderung vornehmen.
- ► WCM-SOL an Spannung legen.
- ✓ Zugeordnete WCM-FS meldet ggf. Fehler.
- ► Konfiguration WCM-SOL neu ermitteln.

6.9 Handfunktion WCM-SOL

Die Handfunktion erfolgt über den Adressschalter im Istallationsbereich.

Handbetrieb Solar Aus

Adressschalter am WCM-SOL auf 0 stellen.

VA1- Ausgang	Aus
M1- Ausgang	Aus
PWM- Ausgang	Aus (0% Leistung)
System (WST)	Arbeitet seitens Verbrauchern und Erzeugern weiter
LED-Anzeige	Netz LED blinkt

Handbetrieb Solar Entlüftung

Adressschalter am WCM-SOL auf E stellen.

VA1- Ausgang	Ein
M1- Ausgang	Ein ⁽¹
PWM- Ausgang	Ein (100% Leistung) ⁽¹
System (WST)	Verbraucher- und Erzeugerseitige Funktion nicht beein- flusst
LED-Anzeige	Netz LED blinkt

⁽¹ Während einer Stagnation wird der Ausgang auf Aus gesetzt.

6.10 Notbetrieb WCM-SOL

Mit dem Notbetrieb wird eine Fehlersituation kurzzeitig überbrückt. Der WCM-SOL darf nicht über einen längeren Zeitraum im Notbetrieb betrieben werden. Bei der Adresseinstellung F wird das Ausgangsrelais für die Solarpumpe eingeschaltet.

- Adressschalter am WCM-SOL auf F stellen (s. Kap. 6.9).
- ✓ Netz-LED blinken im Impuls-/Pausenverhältnis 50⁻/_☉ Ein und 50⁻/_☉ Aus (s. Kap. 6.3).

Notbetrieb

Adressschalter am WCM-SOL auf F stellen.

VA1- Ausgang	Aus
M1- Ausgang	Ein ⁽¹
PWM- Ausgang	Ein (100% Leistung) ⁽¹
System (WST)	Verbraucher- und Erzeugerseitige Funktion nicht beein- flusst
LED-Anzeige	Netz LED blinkt

⁽¹ Während einer Stagnation wird der Ausgang auf Aus gesetzt.

6.11 Reset WCM-FS

Beim Reset der Fernbedienstation werden alle bisherigen Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- ► Fernbedienstation aus der Halterung nehmen.
- Mit gedrückter Menütaste wieder einrasten. Menütaste gedrückt halten bis "EE-PROM" erscheint.
- ✓ Softwareversion und EEPROM erscheint kurz.

-weishaupt- WCM-FS 327	
EEPROM	

- Sprache auswählen (s. Kap. 7.2.1).
- Adresse einstellen (s. Kap. 7.2.2).
- ✓ Fernbedienstation wird neu konfiguriert.

Mo 21 Moi 07 10.20

▶ Inbetriebnahme durchführen (s. Kap. 7).

7 Inbetriebnahme

Automatische Führung durch das Inbetriebnahmemenü

- bei Erstinbetriebnahme,
- nach Reset.

7.1 Voraussetzungen



Möglicher Geräteschaden!

Eine nicht fachmännisch durchgeführte Montage, Installation und Inbetriebnahme kann zum Defekt einzelner Geräte bzw. des gesamten Heizsystems führen. Nur eine korrekt durchgeführte Inbetriebnahme gewährleistet die Betriebssicherheit des gesamten Systems.

- ► Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Inbetriebnahme pr
 üfen, ob alle Montage- und Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

7.1.1 Adresse am WCM-SOL einstellen

- ▶ eBUS-Adresse am Solarregler WCM-SOL prüfen und ggf. einstellen.
- 0 Handbetrieb 1 (Kap. 6.9)
- 1 Normalbetrieb
- 2-9 Funktion nicht definiert
- A Reset (s. Kap. 6.9)
- B-D Funktion nicht definiert
- E Handbetrieb 2 (Kap. 6.9)
- F Notbetrieb (Fehlersituation kurzzeitig überbrücken)





Der Solarregler WCM-SOL reguliert die eBUS-Speisung automatisch, es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

7.2 Inbetriebnahmeschritte an der Fernbedienstation WCM-FS

OWährend der Inbetriebnahme automatische Leitung durch die notwendigen Einstell-
menüs.

7.2.1 Sprache einstellen

Nach Anlegen der Spannungsversorgung bei der Erstinbetriebnahme und nach jedem Reset wird Parameter Sprache angezeigt.

- ▶ Mit dem Drehrad Sprache einstellen.
- ► Mit Funktionstaste OK speichern.



Auswählbare Sprachen

Deutsch English Français Italiano Espanol Nederlands Dansk Svenska Norsk Slovenski Hrvatski Magyar Polski Русский Cesky Slovak

7.2.2 Adresszuordnug der Fernbedienstation WCM-FS einstellen

Die Bedienung des Solarreglers erfolgt an der FS, die gemäß der Adresseinste	illung:
die Funktionen WW-Programm, Zeitmaster und Zirkulationsprogramm hat. Mög	Jliche
Adressen sind: Leitstelle#L, WTC-HK#1, WTC-HK#1 + EM-HK#2 und EM-H	IK#2.

Die Adresse kann nur eingestellt werden:

- bei Erstinbetriebnahme,
- nach jedem Reset.

Anzeige	Funktionale Zuordnung
Leitstelle#L	Leitstellenfunktion (oder WCM-Sol Standalone ohne angeschlossenen Verbraucher).
WTC-HK#1	Bedienung WCM-Sol und direkter Pumpenheizkreis an der WTC.
WTC-HK#1+ EM-HK#2	Bedienung WCM-Sol, direkter Pumpenheizkreis an der WTC und dem Heizkreis EM-HK#2.
EM-HK#2	Bedienung WCM-Sol und WCM-EM-HK#2.

Mit dem Drehrad Adresse einstellen

► Mit Funktionstaste OK speichern.

✓ Fernbedienstation wird konfiguriert.



Konfiguration

Die Softwareversion wird kurz angezeigt, dann wird die Fernbedienstation neu konfiguriert.



7.2.3 Sol Schema

Einstellung der hydraulischen Variante.

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ► Mit dem Drehrad auf die 2-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Sol Schema drücken.
- ✓ Parameter Sol Schema wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.



Anzeige	Funktionale Zuordnung
WASol	Solargestützte Warmwasserbereitung (s. Kap. 3.2.1) mit Weishaupt Wassererwärmer WASol
WES-C	Solargestützte Warmwasserbereitung sowie Heizunterstützung (s. Kap. 3.2.2) mit Weishaupt Energiespeicher WES

7.2.4 Verwendung B3

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob der WCM-Sol den Speicherfühler des WTC oder des EM-WW#8 verwenden soll. Hiermit kann in einer Anlage ohne WTC, ein WW-Verbraucher gesteuert und die Vorteile eines EM-WW, z.B. Zirkulationsfühler, genutzt werden.

Einstellungen

CPU/KA; EWW8

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Verwendung B3 drücken.
- ✓ Parameter Verwendung B3 wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Verwendung B3	318	
		Ende	
$\overline{\bigcirc}$	CPU/KA		
		Standard	
		OK	
			1

7.2.5 Kollektor Anzahl einstellen

Einstellungen

01-24

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Kollektor Anzahl drücken.
- ✓ Parameter Kollektor Anzahl wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschte Kollektor Anzahl einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.



7.2.6 Typ WHPSol einstellen

Auswahl der verwendeten Pumpengruppe.

Einstellungen

20-7 EA 1.0 / 20-11 EA 1.0

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste Typ WHPSol drücken.
- ✓ Parameter Typ WHPSol wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad gewünschten Wert auswählen und mit Funktionstaste OK speichern.

	Тур	WHPSol	320	
			Ende	
$\left \widehat{\frown} \right $		20-7 EA 1.0)	
			Standard	
			OK	
				J

7.2.7 AP Max

Mit diesem Parameter wird der Volumenstrom bei maximaler Pumpendrehzahl ermittelt. Dies dient zur Überprüfung, ob der erforderliche Nennvolumenstrom des Kollektorfeldes erreicht werden kann. Angezeigt wird:

- maximale Pumpendrehzahl
- Volumenstrom/Stunde x Kollektoranzahl
- Volumenstrom/min
- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- Mit dem Drehrad auf die 3-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste AP Max drücken.
- ✓ Parameter AP Max wird angezeigt.
- ► Mit Funktionstaste Ein Prüfung der Anlagenauslegung starten.
- ✓ Erreichen des für die Kollektoranzahl erforderlichen Volumenstromes.
- ► Mit Funktionstaste OK Prüfung der Anlagenauslegung bestätigen und den Wert speichern.

	AP M	lax	321	
\square	PWM	95 %	Ein	
$ \bigcirc$	V	23.31/h*n		
	V	3.891/min	OK	

Der eingetragene Wert stellt den Durchfluss bei maximaler Pumpenleistung dar. Der Volumenstrom kann im P842 Max.V.strom auf den Nennvolumenstrom der Anlage begrenzt werden. Die Vorgehensweise hierzu ist im (s. Kap. 6.5.9) zu entnehmen.



Die Begrenzung des Maximalen Volumenstromes durch P 842 Max.V.strom ermöglicht Einsparung von elektrischer Energie.

7.2.8 AP Min

Der Regler ermittelt den minimalen möglichen Volumenstrom im Kollektorkreis. Der Parameter dient zur Prüfung der Stabilität des minimalen Arbeitspunkts (AP Min)

- ► Fachmann-Ebene aktivieren (s. Kap. 6.5).
- ► Funktionstaste Inbetriebnahme drücken.
- ✓ Menü Inbetriebnahme wird angezeigt.
- ▶ Mit dem Drehrad auf die 4-te Menüebene blättern.
- ► Funktionstaste AP Min drücken.
- ✓ Parameter AP Min wird angezeigt.
- ► Mit Funktionstaste Ein Prüfung des unteren Arbeitspunktes starten.
- ► Mit Funktionstaste OK Prüfung des unteren Arbeitspunktes bestätigen.



Î	Hierbei kann die Kontroll LED am Volumenstromsensor beobachtet werden. Diese signalisiert die Drehbewegung des FlowRotors infolge des Durchflusses. Der gleich- bleibende Leuchtintervall der LED ist zu kontrollieren.
	Insofern der Messwert instabil ist bzw. der Sensor nicht zuverlässig arbeitet, mini- malen Volumenstrom anheben (P841 Min.V.strom).
Î	Mögliche Fehlerursachen können sein verunreinigtes, bzw. verbrauchtes Tyfocor, Lufteinschluss im Kollektorkreis, Öffnungsdruck der Rückschlagklappe wird nicht er- reicht.

8 Hinweise zur Optimierung der Betriebsweise der Anlage

8 Hinweise zur Optimierung der Betriebsweise der Anlage

l	Die Beschränkung des maximalen Volumenstromes spart elektrische Energie wäh- rend der Hochertragsphase!
	 Hierzu max. Volumenstrom auf die f ür den Energietransport ausreichenden Nenn- Volumenstrom begrenzen (s. Kap. 6.5.9).
<u> </u>	Bei zu hohen Temperaturen an der Warmwasserwendel des Energiespeichers be- steht die Möglichkeit des Verkalkens.
	Um zu hohe Temperaturen im Energiespeicher während solarer Energiegewinnung zu vermeiden, kann der Speicher durch Abführen von Energie in die Heizkreise entlastet werden (s. Kap. 6.5.17 Sol Überschuss).
<u> </u>	Durch Nachheizung des Wärmeerzeugers während der Solarertragsphase wird der Energiegewinn der Anlage gemindert.
	 Hierzu kann der Nachheizvorgang der WTC in Abhängigkeit des Solarertrages verhindert werden. Siehe Beispiele (s. Kap. 6.5.19 Solar Prio HZ) und (s. Kap.

6.5.20 Solar Prio WW).

ĺ

8 Hinweise zur Optimierung der Betriebsweise der Anlage

8.1 A-Parameter

ĺ	In seltenen Fällen muss der Solarregler mit den A-Parametern noch genauer an die Anforderungen der Anlage angepasst werden.

A-Parameter können nur mit WCM-Diagnose-Software verändert werden.

Parameter	Bezeichnung	Werkseinstellung
A21	Minimale Weichentemperatur	8°C
A22	Maximale Weichentemperatur	78°C
A23	Weichenüberhöhung	1K
A24	Modulation B10	Aus
A25	Kesselabregeltemperatur	0
A41	Stagnations-Abschaltschwelle: Kollektor Maximaltemperatur	120°C
A42	Abschaltschwelle: FlowRotor Maximaltemperatur	110°C
A43	WASol Maximaltemperatur	90°C
A44	WES-C Maximaltemperatur	90°C
A49	min Pumpenleistung WHPSol	15%
A50	max Pumpenleistung WHPSol	95%
A61	V-P Regelparameter	10
A62	V-I Regelparameter	120 1/s
A63	DTR-P Regelparameter	10
A64	DTR-I Regelparameter	120 1/s
9 Fehlersuche

9 Fehlersuche

9.1 Fehlercode

Es werden Fehlermeldungen aller eBUS-Teilnehmer angezeigt. Die Bedeutung der einzelnen Fehler ist in der entsprechenden Montage- und Betriebsanleitung nachzulesen.

Die WCM-FS zeigt nur Fehler die mindestens 15 Minuten andauern. Fehler bzw. behobene Fehler werden mit Fehlerquelle, Fehlercode, Datum und Uhrzeit in der Fehlerhistorie gespeichert. Behobene Fehler werden mit Fehlercode 00 angezeigt. Es können maximal 10 Einträge gespeichert werden.

Solarfehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
125	Regeldifferenz nicht erreicht	WCM-SOL	Die Fehlermeldung erlischt automatisch, wenn die Regeldifferenz zw. T3 und T2 er- reicht wird. Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers die Einstellung im P841 (min Volumenstrom) und P863 (Regeldifferenz) reduzieren.
126	Trotz Pumpenansteuerung wird kein Volumenstrom gemessen.	Pumpe/ Flow- Rotor	Pumpenlauf und Volumenstromsensor prüfen (siehe Info im Kap. 6.5.4).

Fühlerfehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
130	Fühler B10 defekt	WCM-SOL	Fühler kontrollieren ggf. tauschen
131 Fühler B11 defekt WCM-SOL Fühler kontrollieren ggf. tausch		Fühler kontrollieren ggf. tauschen	
132	Fühler T1 defekt	WCM-SOL	Fühler kontrollieren ggf. tauschen
133	Fühler T2 defekt	WCM-SOL	Fühler kontrollieren ggf. tauschen
134	Fühler T3 defekt	WCM-SOL	Fühler kontrollieren ggf. tauschen
135	Fühler T4 defekt	WCM-SOL	Fühler kontrollieren ggf. tauschen

Hardwarefehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
154	Fehler EEPROM		Gerät zurücksetzen (siehe Kap. 6.7)

eBUS-Kommunikationsfehler

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
181 188	Kommunikationsfehler zur WCM-FS		 eBUS Anschluss prüfen BUS-Pegel mit eBUS Tester prüfen

Systemfehler

- Systemfehler beheben.
- Anlage aus- und wieder einschalten.
- ✓ Anlage wird neu konfiguriert.

Fehlercode	Ursache	Fehlerquelle	Beseitigung
200	Buskennung belegt, 2 gleiche WCM-EM und WCM-FS	WCM-FS WCM-EM	Adressierung kontrollieren
202	WCM-FS Adresse WTC-HK#2+EM- HK#2 wurde einem Warmwasser-La- dekreis zugeordnet	WCM-FS WCM-EM	Adressierung kontrollieren Fühler am WCM-EM kontrollieren
203	SOL Puffer am WE	WTC-XX	Pufferfühler am WCM-SOL anschließen

10 Schutzfunktionen

10 Schutzfunktionen

10.1 Pumpenstandschutz

Nach einer maximalen Stillstandszeit von 24 Stunden wird die Pumpe an den Ausgängen M1 und VA1 (Bypass) um 12 Uhr für die Dauer von 5 Sekunden mit Maximalleistung angesteuert.

10.2 Frostschutz Kollektorkreis

Die Solarpumpe wird mit maximaler Leistung betrieben, wenn der Kollektorfühler T1 den eingestellten Frostschutzgrenzwert P843 Kollektor Frost unterschreitet.

10.3 Frostschutz Speicher/Puffer

Die Fühler B10, B11 und T2 werden auf die Frostschutztemperatur von 4°C überwacht. Bei Unterschreiten der Temperatur werden folgende steuerbaren Wärmeerzeuger angefordert:

- WTC über Temperatur- bzw. Leistungssteuerung
- Fremdwärmeerzeuger über VA-Ausgang

10.4 Anlagenfrostschutz

Mit AF an WTC:

Über den Anlagenfrostschutz werden von der WTC#A bei Außentemperatur B1 < P23 Anlagenfrostschutz die Pumpen der Heizkreise (EM-HK) in Betrieb gesetzt. Der WCM-SOL beeinträchtigt diesen Mechanismus nicht.

Mit AF an WCM-EM-HK:

Ist der Systemaußenfühler am WCM-EM-HK#2 angeschlossen, werden bei Außentemperatur B1 < P466 Anlagenfrostschutz WCM-EM-HK die Pumpen der Heizkreise (EM-HK) in Betrieb gesetzt.

10.5 Überhitzungsschutz Kollektorkreis

Der Überhitzungsschutz des Kollektorkreises gliedert sich in zwei Teile:

- 1. Solarpumpe mit maximaler Leistung, wenn
- T1 > A41 Kollektor Max Temp-10K
- 2. Solarpumpe aus, wenn
 - T1 > A41 Kollektor Max Temp

10.6 Überhitzungsschutz Speicher (Schema 1)

Diese Funktion schützt den Speicher vor Überhitzung. Steigt die Temperatur am Speicherfühler T2 über die im A43 WASol Max eingestellte Grenztemperatur, schaltet die Solarpumpe ab.

10 Schutzfunktionen

10.7 Überhitzungsschutz Puffer (Schema 2)

Diese Funktion schützt den Puffer vor Überhitzung. Steigt die Temperatur am Warmwasserfühler B3 über die im A44 WES-C Max eingestellte Grenztemperatur, schaltet die Solarpumpe ab.

11 Technische Unterlagen

11 Technische Unterlagen

11.1 Fühlerkennwerte

Rückla	uffühler					
Vorala	ffühler ichofühler					
ext. Ra	umfühler					
Tauch	fühler	Kollek	torfühler			
NTC 5	KΩ STF 222	NTC 5	K Ω STF 225			
°C	Ω	C°	Ω	°C	Ω	
-20	48180	-40	112152	105	400	
-15	36250	-35	84076	110	353	
-10	27523	-30	63627	115	312	
-5	21078	-25	48593	120	276	
0	16277	-20	37436	125	264	
5	12669	-15	29081	130	219	
10	9936	-10	22726	135	196	
15	7849	-5	17967	140	175	
20	6244	0	14280	145	157	
25	5000	5	11429	150	142	
30	4029	10	9209	155	128	
35	3267	15	7467	160	115	
40	2665	20	6092	165	105	
45	2185	25	5000	170	95	
50	1802	30	4127	175	86	
55	1494	35	3424	180	79	
60	1245	40	2856	185	72	
65	1042	45	2395	190	66	
70	876	50	2017	195	60	
75	740	55	1707	200	55	
80	628	60	1451	205	51	
85	535	65	1239	210	47	
90	457	70	1062	215	43	
95	393	75	914	220	40	
100	338	80	789	225	37	
105	292	85	684	230	34	
110	254	90	595	235	31	
		95	520	240	29	
		100	455	245	27	

12 Notizen

12 Notizen

12 Notizen

13 Stichwortverzeichnis

Α

21
65
20

В

Bedienfeld	20, 36
Beleuchtung	
Benutzer-Ebene	
Betriebsanzeige WCM-EM	
Betriebsart	21

D

Drehrad	1	20
Drehrad		20

Ε

EBUS-Anschluss	19
EBUS-Klemme	17
Eingang	19
Elektrische Daten	14

F

Fachmann-Ebene	
Fehlercode	73
Fühler	19, 76
Fühlerkennwert	
Funktionstaste	

G

Gehäusedeckel	
Gewährleistung	

Н

Haftung	7
Heizprogramm	20
Heizungsfachmann-Ebene	20

I

Inbetriebnahme	63
Installationsänderung	60

Κ

L

Lagerung	14
Leistungsaufnahme	14
Leitstelle	65
Leitungsquerschnitt	17

Μ

Menüstruktur	23
Menütaste	20
Mond	21

Ν

Netzspannung	
Normalbetrieb	
Notbetrieb	

Ρ

R

S

Sicherheitsmaßnahmen	
Sicherung	14
Sonne	21
Sonnenschirm	21
Spannungsversorgung	14
Sprache	64
Standardanzeige	21
Standby	
Symbol Betriebsart	21

Т

Temperatur	14
Transport	14
Typenschlüssel	9

U

```
Umgebungsbedingungen .....14
```

W

Wandhalterung	
Wasserhahn	
Werkseinstellung	
Werkseinstellung einstellen	

Ζ

Zulassungsdaten	14	4
	•	

-weishaupt-

Weishaupt in Ihrer Nähe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

Produkt		Beschreibung	Leistung
	W-Brenner	Die millionenfach bewährte Kompakt-Baureihe: Sparsam, zuverlässig, vollautomatisch. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebetriebe. Als purflam Brenner wird Öl nahezu rußfrei verbrannt und NO _x -Emissionen reduziert.	bis 570 kW
	monarch® und Industriebrenner	Der legendäre Industriebrenner: Bewährt, langlebig, übersichtlich. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für zentrale Wärmeversorgungsanlagen.	bis 11.700 kW
	multiflam® Brenner	Innovative Weishaupt-Technologie für Großbrenner: Minimale Emissionswerte besonders bei Leistungen über ein Megawatt. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner mit patentierter Brennstoffaufteilung.	bis 16.000 kW
	WK-Industriebrenner	Kraftpakete im Baukastensystem: Anpassungsfähig, robust, leistungsstark. Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner für Industrieanlagen.	bis 22.000 kW
	Thermo Unit	Die Heizsysteme Thermo Unit aus Guss oder Stahl: Modern, wirtschaftlich, zuverlässig. Für die umwelt- schonende Beheizung von Ein- und Mehrfamilien- häusern. Brennstoff: Wahlweise Gas oder Öl.	bis 55 kW
H.	Thermo Condens	Die innovativen Gas-Brennwertgeräte mit SCOT-Sys- tem: Effizient, schadstoffarm, vielseitig. Ideal für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Und für den großen Wärmebedarf als bodenstehende Gas-Brenn- wertkessel mit bis zu 1200 kW Leistung (Kaskade).	bis 1.200 kW
	Wärmepumpen	Das Wärmepumpenprogramm bietet Lösungen für die Nutzung von Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Die Systeme sind geeignet für Sanierung oder Neubau.	bis 130 kW
	Solar-Systeme	Gratisenergie von der Sonne: Perfekt abgestimmte Komponenten, innovativ, bewährt. Formschöne Flachdachkollektoren zur Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung.	
	Wassererwärmer / Energiespeicher	Das attraktive Programm zur Trinkwassererwärmung umfasst klassische Wassererwärmer, die über ein Heizsystem versorgt werden und Energiespeicher, die über Solarsysteme gespeist werden können.	
	MSR-Technik / Gebäudeautomation	Vom Schaltschrank bis zur Komplettsteuerung von Gebäudetechnik – bei Weishaupt finden Sie das gesamte Spektrum moderner MSR Technik. Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und flexibel.	